Applique murale effet "rayons de soleil"

pour intérieur et extérieur, 230 V

PE-6133-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette applique murale à effet. Dans une salle de séjour ou sur une façade extérieure, cette applique murale donne à votre habitation un style original : la lumière se diffuse par rayons tout autour de la lampe et crée un effet d'ombre spectaculaire sur un diamètre de 2 mètres.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Applique murale
- Ampoule halogène
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Culot	G9
Port d'alimentation	220 à 240 V / 50 Hz
Éclairage	max. 25 W
Indice de protection	IP54

Montage



1. Les bords de la lampe sont coupants, et la lampe chauffe fortement. Elle doit donc être installée hors de la portée des enfants.
2. Aucun objet inflammable ne doit être placé à proximité de la lampe.
3. Ne vissez pas la lampe sur une surface en plastique.
4. La lampe est conçue pour une fixation sur un mur ou sur des plaques de plâtre.
5. Marquez d'abord l'emplacement des trous à percer à l'aide d'un niveau à eau. L'écart entre les trous doit être de 5,5 cm.

Attention !
Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe derrière l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

6. Pour la fixation sur un mur, il est conseillé d'utiliser les chevilles fournies.
   Le montage sur une plaque de plâtre nécessite des chevilles spécialement adaptées, que vous pouvez vous procurer en magasin de bricolage.
   Pour le montage sur un support en bois, vous n'avez pas besoin de chevilles. Percez des trous légèrement à l'aide d'une petite perceuse, puis vissez la lampe directement dans le bois.
7. **Dans tous les cas**, utilisez la plaque en céramique fournie. Elle empêche un trop fort développement de chaleur autour de la lampe. Elle est donc indispensable, en particulier dans le cas d'une fixation sur du bois.
8. Vous pouvez si besoin remplacer le bloc de raccordement fourni par un domino.

Note :
Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux d'installation, préférez faire effectuer le montage par un spécialiste.

Remplacement de l'ampoule

1. Éteignez la lampe et attendez jusqu'à ce qu'elle ait complètement refroidi.
2. Dévissez la tête de la lampe, et retirez l'ampoule halogène défectueuse.
3. Insérez une nouvelle ampoule halogène. En raison du fort développement de chaleur, seules des ampoules halogènes d'une puissance maximale de 25 W peuvent être utilisées !

Note :
Ne manipulez pas l'ampoule à mains nues. Pour la mise en place de l'ampoule, utilisez un gant ou un chiffon propre.

4. Revissez la tête de la lampe.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez exclusivement une ampoule halogène 25 W !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-6133 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.03.2014

© Mars 2014 - DS//HS//ZD
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne